

玄関ドアの開錠・施錠方法

[屋外側]

液晶内の薄い口(白)をギュッと押す

開錠カード(1F・2F 共通)をピタッとかざす(パスワードは不要)

口が緑色に変わり、開錠される



[屋内側]



このボタンを押すと開錠される
(通常時使用)

ノブが外れた状態

このノブを左に回しても開錠可能。(錠の電池切れ時に使用)
ノブは取り外しできるように磁石で付いているだけなので、
もしも外れた場合には、元のように手で取り付けてください。

※オートロックですが、施錠するまでに 5秒程度の時間がかかります。